

# シフト プロ仕様 樹脂コート 施工マニュアル

## 樹脂コートで使用するツール

- シフト樹脂コート
- 青黒スポンジ
- マイクロファイバークロス



## 液剤使用量と施工部分

- 全ての無塗装樹脂パーツ施工で約10mL～15mL
- フロントバンパー・オーバーフェンダー・サイドシル  
リヤバンパー・カウルトップ・ドアミラーベース・リヤワイパー

## STEP 1 洗車・拭き上げ

①洗車を行い無塗装樹脂パーツを洗淨して水でよく洗い流してください。  
\* 洗淨場所がない場合は、シリコンオフなどで対象面にスプレーして拭き上げ、目に見えない付着した油分や汚れを除去してください。



②水気が残っているとムラ付きの原因になるので、しっかりと乾いたクロスで拭きあげてください。



## STEP 2-A 樹脂コート塗りこみ

③本剤を付着させたくない箇所には、マスキングを施してください。

\* 塗装面、ガラス面に樹脂コートが付着した場合、すぐにクロスで拭き取ってください。



④スポンジの塗布面(黒)に本剤を適量(2滴程度)含ませ満遍なく塗り広げます。

\* 樹脂パーツの劣化が激しい場合、樹脂パーツに吸い込みが見られるため塗り重ねてください。



## STEP 2-B 樹脂コート塗りこみ

⑤フロントバンパー等の面の大きい箇所はスポンジをそのまま使用してください。



⑥リヤワイパー等の面の小さい箇所はスポンジをカットして使用すると施工がスムーズです。



⑦乾いたクロスでムラのないように拭きあげてください。

\* 施工後3時間で指触乾燥しますが、5時間は水がかからないようにしてください。



## STEP 2-C 樹脂コート塗りこみ

⑧全ての無塗装樹脂パーツに①～⑦の作業を行ってください。

### ●フロントバンパー



### ●オーバーフェンダー



### ●サイドジル



### ●リヤバンパー



### ●カウルトップ



### ●ドアミラーベース



### ●リヤワイパー



●SUV車、全ての樹脂パーツに  
施工して液剤使用量約15mL  
(箇所により重ね塗り有)

\*樹脂パーツの劣化の具合により  
使用量は変わります。

\*瓶のネジ部に残った液剤を綺麗に  
拭き取り蓋をしっかりと閉めてください。

## STEP 3 確認作業

⑨全体に施工したら、塗り漏れ・塗りムラが  
無いか確認してください。

⑩塗り漏れ・塗りムラがある場合は、再度、  
施工してください。

